

HD-TVI 対応型番:TS-T000VR / SE-7200HQHI-K・HUHI-Kシリーズ

防犯カメラ操作説明書 - 基本編 -簡易版

掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。

Пスタートアップ の続き

⑥下の画面表示後、「戻る」をクリックします。



⑦次にパスワードを忘れた時に必要になる設定を 行います。設定不要の場合は「キャンセル」をクリッ クしてください。



※後からでも設定可能です。

⑧次にレコーダーログイン時に必要な解除パター ンを設定します。 クリック&ドラッグで 4 点以上連 続して点を繋ぎます。次に確認の為、同じ繋ぎ方 で再度入力します。



※入力した解除パターンは、ログイン時に必要になりますので、 お忘れにならないようにご注意ください。

W. HUH

ronnuR seri

(serie

⑨タイムゾーン設定を行います。 「東京、大阪、札幌、ソウル」を選択し、システム 時間を現在時刻に合わせます。 左下にある「ウィザードを有効化」のチェックを外 して、「次」をクリックします。



11-K S





HD-TVI 対応型番:TS-T000VR / SE-7200HQHI-K・HUHI-Kシリーズ

防犯カメラ操作説明書 - 基本編 -

掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。

2カスタム再生の続き

⑦再生後は画面下部にあるメニューや録画時間帯 (赤い帯の部分)を使用して、再生・停止・巻き 戻し・早送りなどの操作を行えます。



⑧画面右下にあるスクロールバーを左右にドラッグ すると、録画データの表示時間範囲を変更するこ とができます。



rnnovR sel

(serie

·HUHI-I

③ カレンダー再生

簡易版

①初期画面上で右クリックし、メニューの「再生」 ボタンをクリックします。



②再生画面が表示されるの で、左側のメニューより「最 大再生カメラ数」ボタンをク リックし、「CameraO1」以 下にチェックが入ったことを確 認します。





③録画をしている日に「青い▲マーク」がついて いますので、録画データを確認したい日をクリック します。



この後は p.1 1 - ⑥以降の操作を行ってください。

HD-TVI 対応型番: TS-T000VR / SE-7200HQHI-K・HUHI-Kシリーズ

防犯カメラ操作説明書 - 基本編 -

掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。

4 画面の分割設定

①ライブビュー画面は、デフォルトでは分割表示に なっています。



②拡大表示したいカメラの映像をダブルクリックす ると大きさが変更されます。



③画面を再び分割するには、画面上で右クリックを し、表示された右下のメニューより分割数を選択し ます。



. HUHH-

rnnovR set

5 PTZ コントロール

簡易版

※この機能は電動バリフォーカルレンズカメラのみの 対応となります。 手動バリフォーカルレンズ対応の場合、こちらの機能は使用できませんが

手動でズームやフォーカスが可能です。

 ライブビュー画面にて、コントロールしたいカメ ラ画面の下部に表示される「PTZ コントロール」 をクリックします。





② 「PTZ コントロールウィザード」が表示される ので、画面下部の「OK」ボタンをクリックします。



③画面右上にズームや フォーカスを行えるコ ントローラーがありま す。各ボタンを長押し してカメラの調整を行 います。



HD-TVI 対応型番: TS-T000VR / SE-7200HQHI-K・HUHI-Kシリーズ

防犯カメラ操作説明書 - 基本編 -

掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。

6 時間設定

①初期画面上で右クリックし、メニューの「システ ム」ボタンをクリックします。



②「システム時間」のフォーム部分をクリックし、 時間を変更します。

HVR 4.0			2		B.	⊾ ∩
 一般的なコント 	B10	日本語		VGA/HDMI解像度	1920*108	W60HZ -
品 ユーザー設定	タイムゾーン	(GMT+08:00) :11: -	マウス速度	運い	速い
(1) ネットワーク設定 >	日付の表示形式	年-月-日		CVBS出力释度		
● イベント >	システムの日付	2021-04-06		出力標準	PAL	
📿 ライブ表示 >	システム時間	15:48:58	۲	夏時間を有効にする		
	75128	Embedded P	let C	夏時間モード	87-1	●マニュアル
	F154 2No.	256		B#2694BA	WIS B.	2 00
	自動ログアウト	5%	12	\$8.7.84W	MM - B -	2 :00
	メニュー出力モード	86		ウマーウイム調整値	605)	
	ウィザード有効		•	エンハンスVCAモード		
	オペレーションパスワー	F	0	エンハンスPモード	0	
	(em)	- 000				
	an and a state of the					

③画面下部にある「適用」ボタンをクリックすると、 変更完了です。



v.HUt

ronnyR se

Kserie

7 時間同期設定

簡易版

①まずインターネットに接続している LAN ケーブ ルをレコーダーに繋げます。



②初期画面上で右クリックし、メニューの「メンテ ナンス」ボタンをクリックします。



③左項目「ネットワーク設定」→「トラフィック」 を開き、リンクステータスをチェックします。「成功」 と表示されていれば、インターネットに接続されて います。



70



防犯カメラ操作説明書 - 基本編 -簡易版

掲載されている画像および仕様は製品アップデートのため予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合がございます。

7時間同期設定の続き

④次に、初期画面上で右クリックし、メニューの「シ ステム」ボタンをクリックします。





⑥「ネットワーク設定」→「TCP/IP」が表示後、 右側画面の上部にあるメニュー内「NTP」をクリッ クします。

HVR 4.0	
 (例) 一般的なコント (見) ユーザー設定 (例) ネットワーク設定 ~ (TOPP) (評価数定) (ゴ イベント > 	ТСПУР ООНВ РРРОС ИНТ НАТ Каль С ОП ОПП (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
S-T	

v.HUF

ronnur sei

Kserie

⑦「有効化」にチェックを入れます。 HVR 4.0 ネットワーク設定 21787S-

⑧次に下記の項目を入力してください。 [間隔(分)] = 1~1080分の中から設定可能。 (デフォルトは 60 分) $[NTP \forall - \mathcal{N}] = [ntp.jst.mfeed.ad.jp]$ $\left[\text{NTP} \, \pi - \text{F} \right] = \left[123 \right]$



⑨入力内容に間違いがないか確認して、「適用」 をクリックすれば設定完了です。



31-11-14

11-K 58

HD-TVI 対応型番:TS-T000VR / SE-7200HQHI-K・HUHI-Kシリーズ

防犯カメラ操作説明書 - 基本編 - 簡易版

8 バックアップ

①初期画面上で右クリックし、メニューの「ファイ ル管理」ボタンをクリックします。



②バックアップを保存したいデータがあるおよその時間帯を設定し、画面下部にある「検索」ボタンをクリックします。

すべてのファイル	að lag	カスタム	- 2021-04-06 00:00	.00 (2021-04-0	6 23:59:59 km
人物外観のファ…	0.H	- Miy Camera	77447	\$7	
車両のファイル	イベントタ	お面無し			
-11	ナンパーラ - エリア/国	11001MLU			
	TOO				

③該当のファイルが表示されます。

ロマス 4.0 この すべての ファイル	グルー	· · · ·	1991M	3	7全	ビデオ 画像 エクス
高 東西のファイル	A1 2021-	04-06 14:14		一〇全て選択		
13-	インデー	チャン	M08/88 7 09 51	771	表示	ロック
	1	A1	2021-04-06 14:15:03-2021-04-06 16:19.15	ビデオ	0	ේ
検索条件	2	A1	2021-04-06 15:19:15~2021-04-06 15:30:30	ビデオ	0	6

④バックアップを保存したいファイルをクリックして 選択します。

HVR 4.0								
この 大物外数のファイル	2/4- 4-2 MM 22/2-4-26 (5:20:5)							ビデオ 画像 エクス ロ全て選択
高」本西のファイル -	インデ	++2		Minb/20 7 89 50	20	771	表示	092
	1	A1	2021-04-	06 14:15:03-2021-04	-06 15:19:15	11 ビデオ	, 0	6
秋荣条件	2	A1	2021-04-	36 15 19 15-2021-04	1-06 15:30:30	ビデオ	0	ේ

⑤ファイル選択後、USBメモリをレコーダーに差し込み、画面右上にある「エクスポート」ボタンをクリックします。



「映像とログ」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



※プレイヤー:ファイルを再生するためのアプリケーション

「バックアップのタイプ」は「デフォルト」を選択し、
 「OK」ボタンをクリックします。



⑧エクスポートが完了すれば、ファイルを PC で再 生することができます。なおファイルの再生にはプ レイヤーが必要になりますので、再度⑤の操作を 行なっていただき、⑥の操作でプレイヤーをエク スポートしてください。

